

Wonlex CT10A og CT20 4G GPS krakka snjallúr.

Leiðbeiningar vegna uppsetningu á úri.



Setjið NANO SIM kort inn í kortaraufina og kveikið síðan á úrinu.
(Ath. SIM kort með gagnamagni og inneign)

Stilling á stjórnstöð, aðalleið
Sendu SMS úr símanum þínum til símanúmer úrsins með textanum :
pw,123456,center,SÍMANÚMER FORELDRA#
(Ath. að nota lágstafi, kommur og muna eftir # í lokin)

Stilling á stjórnstöð
þ.e. sími foreldris sem verður aðal tengiliður úrsins.
Ath. Síminn verður að hafa kveikt á DATA ROAMING

Stilling símafyrirtækis.
Nú þarf að setja inn stillingar símafyrirtækis sem úrið er hjá með því að senda annað SMS úr farsímanum í símanúmer úrsins.
Aðeins þarf að senda eitt SMS.

Ath. að velja rétt símafyrirtæki
Nova
Vodafone
Síminn
Hringdu
365



Úrið svarar til baka að apn sé orðið virkt í úrinu á innan við 1 mínútu.

Nei → []
Já → []

Breyta „pw“ password kóðanum (lykilorðinu).
Ath. Nauðsynlegt er að breyta password kóðanum í úrinu í persónulegt password sem notandi velur sjálfur.
pw má innihalda allt að 5 lágstafi og vera að hámarki 9 stafir að lengd
Það er gert með að senda skilaboðin **pw,OLD_PASSWORD,pw,NEW_PASSWORD#** úr símanum í símanúmer úrsins. Dæmi : pw,123456,pw,888999#
- Þarna vorum við að breyta lykilorðinu á úrinu frá því að vera 123456 yfir í að vera 888999
(Ath. engin staðfesting kemur til baka.)

Slökkvið á úrinu með því að halda inni Power/SOS takkanum í ca. 15-60 sek og kveikið svo aftur með sama takka.
Setjið síðan upp forrit t.d. Wonlex appið í símann, sjá leiðb. á bls.2.

Ath. í CT10A úrunum þarf að smella úrinu úr ólarhulstrinu til að komast að SIM korta raufinni.
Haldið í ólina og þrýstið á framhlið úrsins svo úrið detti úr ólarhulstrinu.

Setjið svo NANO SIM kort í SIM skúffuna og svo inn í kortaraufina.

Ath. í CT10A snýr örgjörvinn upp að skjá.
Ath. í CT20 snýr örgjörvinn niður frá skjá.

Algengar lausnir

- Ath. að hafa kveikt á „DATA ROAMING“ (Gagnareiki) í símanum.
- Ath. hvort að kveikt sé á úrinu.
- Ath. hvort að virkt SIM kort sé í úrinu og prófið að hringja í úrið. (Ath. SIM kort með gagnamagni og inneign)
- Prófið að nota lykilorðið 523681 í stað 123456
Dæmi : pw,523681,center,8599999#
- Ath. að nota rétt lykilorð, ef búið er að breyta lykilorði þá skal nota nýja persónulega lykilorðið í stað 123456.
- Passa þarf fjölda komma, punkta og bila í stillingaratriðum, lykilorðin á farsínum leiðréttu oft textarunurnar rangt og búa sjálfkrafa til bil á eftir punkt og kommu.
- Ath. þarf hvort að þitt símafélag sé með réttar apn upplýsingar.
- Sjá nánar „Spurt og svarað“ á bls.2

Leiðbeiningar vegna uppsetningu á Appi í snjallsíma.

1. Verið viss um að vera búin að virkja úrið sjálfst á Bls. 1 áður en lengra er haldið!
2. Sækja þarf appið Wonlex á Google Play / iOS App Store og setja upp í síma foreldra.
3. Opna app og velja þarf Register til að stofna nýjan aðgang
 - a. Watch id/License: *Skanna inn QR kóða sem má finna á umbúðum úrsins.*
 - b. Account: *Netfangið þitt*
 - c. Nickname: *Gælunafn notanda úrsins (t.d. Nonni)*
 - d. Password: *6-12 stafa lykilorð að Wonlex aðgang*
 - e. R_Password: *Staðfesta (endurtaka) lykilorð*
 - f. Athugið að stillt er á Region: „Europe and Africa“
4. Ef það á að bæta við öðru úri þá er farið inn í „Me“ (Avatar uppi til vinstri) flipann, “ Device List“ og „Add device“.
5. Ef það á að bæta við öðrum síma nærðu í appið í þeim síma og skráir þig inn með sama notendanafni og lykilorði.
6. Í stillingum ferð þú svo í símaskrána (Phone book) og bætir inn tengiliðum sem barnið getur hringt í. Hægt er að velja allt að 15 tengiliði. Ef hringt er í úrið úr númeri sem er ekki skráð í símaskrána lokar úrið sjálfkrafa á símtalið.

***Dæmi** af Watch id, Qr kóða sem fylgir úrinu.*



Spurt og svarað:

Appið sýnir ónákvæma staðsetningu:

Ath. úrið þarf að vera úti og sjá gervihnetti til að gefa nákvæmstu GPS staðsetninguna. Ef úrið sér enga eða fáa gervihnetti t.d. úrið er stutt inn í miðju húsi þá getur komið röng staðsetning.

Appið segir „Device offline“ eða birtir ennþá ranga staðsetningu:

SMS kóði: **pw,LYKILORÐ,ip,52.28.132.157,8001#** biður úr um uppfærslu á staðsetningarupplýsingum.

Ég týndi ID númerinu (QR kóðanum):

Hægt að sjá afrit af því í App flípanum í úrinu sjálfu eða með SMS kóða: **pw,LYKILORÐ,ts#**

Ég vil ekki að úrið geti ekki tengst við önnur eins krakkasnjallúr (Vinaúr):

Slökkt á eiginleika: **pw,LYKILORÐ,makefriend,0#** ---- Kveikt á eiginleika: **pw,LYKILORÐ,makefriend,1#**

Ég vil að úrið trufli ekki á skólatíma:

Þá getur þú stillt úrið á „Do Not Disturb“ með appinu sem lokar þá fyrir alla virkni aðra en að úrið sýni tíma. Þú velur tíma sem að þessi stilling á að vera virk. Athugið að það þarf að stilla tímann hvern dag (00:01-23:59) T.d. þarf að gera 2 tíma 20:00-23:59 og 00:01-08:00 þannig að tíminn nái frá 20:00 til 08:00.

Hvernig áskrift þarf ég fyrir úrið?:

Úrið notar NANO SIM kort með lágmarks gagnamagni (1GB á mánuði er nóg) fyrir staðsetningarupplýsingar og almenna notkun. Einnig þarf inneign fyrir talsamband ef áskriftarleið rukkar fyrir símtöl og SMS.

Nánari upplýsingar og þjónustu veitir Tölvutek ehf.

